

ライセンス(解除キー番号)の取得と登録のお願い

＜お買い上げ後、最初に実施してください＞

このたびは、Panasonic製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品をいつも安定した状態でご使用いただくために、当社がサポートをさせていただきます。

つきましては、当社のキー管理システムに、**①**「ご販売店様登録」をしていただき、製品の**②**ライセンス(解除キー番号)を取得後、**③～⑥**レコーダー本体への解除キー番号登録の手続きをお願いいたします。

詳細な手順は、本紙裏面および製品に付属の「起動情報案内カード」、「取扱説明書 基本編」をお読みください。

これらの登録により、性能向上や新機能の追加などを目的としたバージョンアップ情報を入手いただけます。

安定性向上のためのサービス情報などをお知らせさせていただく場合もございます。

レコーダー本体に解除キー番号を登録することにより、操作画面上のメッセージが消え、すべての機能をご使用いただけるようになります。

- 解除キー番号には、レコーダー本体用、カメラ拡張キット(DG-NVE20:別売り)の2種類があります。
- 解除キー番号は、機器ID番号(レコーダー本体の固有番号)、起動ID番号、暗号ID番号の組み合わせで発行される、ただ一つの有効な番号です。

1

キー管理システムへのご販売店様登録

初めてキー管理システムをご利用になる場合は、「ご販売店様登録」をお願いいたします。

キー管理システムには、携帯電話・パソコンからアクセスいただけます。

キー管理システムURL	パソコン・携帯電話用	https://ewww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/m-jp/
	パソコン専用	https://ewww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/pc/jp.htm

2

ライセンス(解除キー番号)の取得

キー管理システムにログインし、メニューより「解除キー番号発行」を選択してください。

3

～

6

レコーダー本体への解除キー番号登録

レコーダー本体の電源を入れ、設定画面を表示して、ライセンス登録画面より登録します。

カメラ拡張の解除キー番号は、レコーダー本体の解除キー番号を登録してから、登録してください。

＜キー管理システム 定期メンテナンスについて＞

キー管理システムは、メンテナンスのために年に数回程度、システムを停止させていただくことがあります。

システム停止中は、「ご販売店様登録」「解除キー番号発行」などの手続きはご利用できません。

メンテナンス日時は、事前にキー管理システム画面上にてご案内しますので、必ずご確認ください。

メンテナンスによるシステム停止時間 0:00～24:00

※サーバーシステムのトラブルなどにより、やむを得ず予告なしにシステムを停止させていただく場合もあります。

お客様には、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

ご登録の流れ


お手元に、製品に付属の「起動情報案内カード」と「取扱説明書 基本編」をご準備ください。
カメラを追加される場合は、カメラ拡張キット（DG-NVE20：別売り）もご準備ください。

キー管理システムURL

パソコン・携帯電話用
パソコン専用

<https://ewww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/m-jp/>

<https://ewww.netreg.panasonic.co.jp/ipkms/pc/jp.htm>



詳しくは、「起動情報案内カード」および「取扱説明書 基本編」をお読みください。